

## Procedure di sintonizzazione (automatica) dei canali Verfahren zur (automatischen) Abstimmung der Kanäle

<b>Legenda</b>		<b>Legende</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono <u>sottolineati</u>;</i></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Decoder, welche eine automatische Anordnung der Kanalnummer (LCN) durchführen können, sind <u>unterstrichen</u>;</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>modelli di decoder che possono usufruire del contributo statale sono indicati in <b>neretto</b></i></li> </ul>	•	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Decoder, für welche man den staatlichen Beitrag in Anspruch nehmen kann, sind <b>fett</b> angeführt</i></li> </ul>

<b>Marca</b> <small>(Distributore)</small> <b>Marke</b> <small>(Händler)</small>	<b>Modello</b> <b>Modell</b>	<b>Costrut.</b> <b>Konstr.</b>	<b>NOTE</b>	<b>HINWEISE</b>
---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------	-----------------

<b>Access Media</b>	<b>STBL 3012</b> <i>THINBOX (*)</i> <b>STBL 3006 (*)</b> <i>STBL 3014</i> <b>STBL 3015</b> <b>STBL 3017</b> <b>STB 5010-MBOX</b>	Access Media	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7)</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Abstimmung-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Automatisches-Abstimmen" wählen u. "OK" drücken.</li> <li>4) "OK" zur Bestätigung drücken.</li> <li>5) Ende der Suche abwarten.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG zum Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Abstimmung-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Digitale-manuelle-Abstimmung" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Abstimmung-Frequenz" wählen und Frequenz eingeben; "191500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt)</li> </ol>
-------------------------	--	-----------------	--	---

			<p>“205500” (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere “OK”</p> <p>5) Selezionare “larghezza di banda”, scegliere 7 Mhz e premere “OK”</p> <p>6) Selezionare “Intervallo di guardia”, scegliere 1/32 e premere “OK”</p> <p>7) Selezionare “Modo di Trasmissione”, scegliere 8K e premere “OK”</p> <p>8) Selezionare “Sintonizza” e premere “OK”</p> <p>9) Attendere fine ricerca</p> <p>10) Premere “OK”</p>	<p>“205500”(falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) dann “OK” drücken.</p> <p>5) “Bandbreite” wählen, 7 MHz aussuchen und “OK” drücken.</p> <p>6) “Guard-Interval” wählen, “1/32” aussuchen und “OK” drücken.</p> <p>7) “Transmission-Mode” wählen, “8K” aussuchen und “OK” drücken.</p> <p>8) “Abstimmen” wählen und “OK” drücken.</p> <p>9) Ende des Suchlaufs abwarten.</p> <p>10) “OK” drücken.</p>
<p><b>ADB</b> (ZAP)</p>	<p><u><b>I-CAN (*)</b></u> <u><b>I-CAN 1800</b></u> <u><b>I-CAN 1900</b></u> <u><b>I-CAN 2000T (*)</b></u> <u><b>I-CAN 2100T</b></u> <u><b>I-CAN 2000TBM</b></u> <u><b>I-CAN 2000TBM2</b></u> <u><b>I-CAN</b></u> <u><b>2000TKBAR</b></u> <u><b>I-CAN 5100</b></u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <p>1) Premere "MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "Installazione" e premere “OK”</p> <p>3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK”</p> <p>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK”</p> <p>5) Premere “OK”</p> <p>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti selezionare “Numerazione canali normale”</p> <p>6) Premere “OK”</p> <p>7) Attendere fine ricerca</p> <p>8) Premere “OK”</p> <p>9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</p> <p>10) Premere “Exit” o “Menù”</p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <p>1) “Menü” auf Fernbedienung drücken.</p> <p>2) “Installation” wählen und “OK” drücken.</p> <p>3) “Kanalsuche” wählen und “OK” drücken.</p> <p>4) “Neuinstallation-Kanalliste” wählen u. “OK” drücken.</p> <p>5) “OK” drücken.</p> <p>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die “Automatische-Numerierung-Kanäle” wählen, andernfalls “Normale-Numerierung-Kanäle” wählen.</p> <p>6) “OK” drücken.</p> <p>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</p> <p>8) “OK” drücken.</p> <p>9) Falls “Kanalkonflikt” erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und “OK” drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</p> <p>10) “Exit” oder “Menu” drücken.</p>

	<p>I-CAN 3000T (*)</p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen u. "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur halbautomatischen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <p>Vor Beginn der Abstimmung ist die Eingabe des Landes (Schweden) notwendig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Land" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Schweden" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
--	------------------------	------------	--	--

<b>Amstrad</b>	<u>MHP125</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menü"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><i>Anmerkung: Falls der Decoder die Kanäle E7 und E9 vom Band III VHF nicht abstimmen kann, sollte man das halbautomatische Verfahren des Modells ADB I-CAN 3000T anwenden.</i></p>
	<u>DTT2006</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links für die automatische Anordnung der Kanäle wählen.</li> <li>9) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal wählen und "OK" drücken.</li> <li>10) um das "Menü" zu verlassen "Exit" drücken</li> </ol>

<p><b>Cobra</b></p>	<p><u>Tigre</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, oder "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><i>Anmerkung: Falls der Decoder die Kanäle E7 und E9 vom Band III VHF nicht abstimmen kann, sollte man das halbautomatische Verfahren des Modells ADB I-CAN 3000T anwenden.</i></p>
---------------------	---------------------	------------	---	---

<p><b>Digiquest</b></p>	<p><u>Digiquest</u> <u>MHP T</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><i>Anmerkung: Falls der Decoder die Kanäle E7 und E9 vom Band III VHF nicht abstimmen kann, sollte man das halbautomatische Verfahren des Modells ADB I-CAN 3000T anwenden.</i></p>
-------------------------	--	------------	--	---

<p><b>Digiquest MHP 1007 Digiquest MHP 1008 Digiquest MHP 2007 Digiquest MHP 2006 Digiquest MHP 3007 Digiquest MHP 3008 Digiquest MHP 3009</b></p>		<p>Homecast</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Automatische-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Neuinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Manuelle-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Frequenz-MHz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital auf Kanal E7 empfängt) "205500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital auf Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>6) "Bandbreite-MHz" wählen, "7 MHz" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "OK" drücken und Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol>
--	--	-----------------	---	--

<b>DiPro</b> (Auriga)	<u><b>Interact I (*)</b></u> <u><b>Interact II (*)</b></u> <u><b>Interact III</b></u> <u><b>Interact Plus</b></u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken..</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
<b>Easily</b>	<u><b>1513t</b></u>	Easily	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Verrà richiesto se si desidera che i canali trovati vengano memorizzati secondo l'ordine impostato dall'emittente (LCN): selezionare la modalità di memorizzazione desiderata e premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) Es wird nachgefragt, ob die gefundenen Kanäle in der vom Benutzer gewünschten Anordnung abgespeichert werden sollen. (LCN); gewünschten "Speichermodus" auswählen und OK drücken.</li> <li>9) "Exit" drücken.</li> </ol>

<b>Echostar</b>	<u>T-333</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><i>Anmerkung: Falls der Decoder die Kanäle E7 und E9 vom Band III VHF nicht abstimmen kann, sollte man das halbautomatische Verfahren des Modells ADB I-CAN 3000T anwenden.</i></p>
-----------------	--------------	-----	--	---

<b>Elsag Datamat</b>	<u>Aries 1000H</u>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "EXIT"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Einstellungen-Decoder" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "Ja" wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Exit" drücken.</li> </ol>
----------------------	--------------------	--	--	---

<b>Fairmate</b>	<b>T3010MHP</b> (*)	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Automatische-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Neuinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Manuelle-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Frequenz-MHz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>6) "Bandbreite-MHz" wählen, "7 MHz" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "OK" drücken und Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol>
<b>FTE</b>	<b>IRD800SM</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Suchlauf-Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> </ol>

<b>Fuba</b>	<b><u>ODE 849</u></b>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" . (Se l'utente non opera la selezione, dopo pochi secondi il ricevitore opererà la scelta in automatico.)</li> <li>7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>8) Premere "OK" .</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "System" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Rote-Taste" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>5) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>6) Im Falle von einem "LCN-Konflikt" den gewünschten Kanal aussuchen, die "Rote-Taste" drücken und mit "OK" bestätigen (falls der Benutzer keine Auswahl trifft, wird der Decoder automatisch nach wenigen Sekunden die Auswahl durchführen).</li> <li>7) "Grüne-Taste" drücken um die gefundene Kanäle der Liste hinzuzufügen.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol>
	<b><u>ODE 846</u></b>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links für die automatische Anordnung der Kanäle wählen.</li> <li>9) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal wählen und "OK" drücken.</li> <li>10) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol>

<p><b>Goldtop</b></p>	<p><i>Derby</i></p>	<p>Access Media</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Abstimmung-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Automatisches-Abstimmen" wählen u. "OK" drücken.</li> <li>4) "OK" zur Bestätigung drücken.</li> <li>5) Ende der Suche abwarten.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG zum Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Abstimmung-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Digitale-manuelle-Abstimmung" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Abstimmung-Frequenz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>5) "Bandbreite" wählen, 7 MHz aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>6) "Guard-Interval" wählen, "1/32" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "Transmission-Mode" wählen, "8K" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Abstimmen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>9) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>10) "OK" drücken.</li> </ol>
-----------------------	---------------------	-------------------------	---	--

<b>Hantarex</b> (Elsag Datamat)	<b>Aries 1000H</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "EXIT"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Einstellungen-Decoder" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "Ja" wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Exit" drücken.</li> </ol>
---------------------------------------	--------------------	--	--	---

<b>Homecast</b>	<b>T3010MHP (*)</b>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Automatische-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Neuinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Manuelle-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Frequenz-MHz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>6) "Bandbreite-MHz" wählen, "7 MHz" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "OK" drücken und Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol>
-----------------	---------------------	----------	---	--

<p>Humax</p>	<p><u>DTT 3500</u> <u>DIGIFOX</u> <u>TIVUBOX</u></p>	<p>Humax</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima istallazione.</i></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) ) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "Conflitto LCN", selezionare il canale desiderato e premere "OK". (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV.</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol>	<p><i>Anmerkung: Für diese Modelle könnte es - vor Beginn der Abstimmung - notwendig sein, eine Löschung der zuvor gespeicherten "Kanal-Listen" durchzuführen (siehe Verfahren zur Löschung der Listen); dies nur falls es sich nicht um eine Erstinstallation handelt.</i></p> <p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "System" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken (falls erforderlich PIN "0000" eingeben).</li> <li>4) "Rote-Taste" auf Fernbedienung (für den automatischen Kanal-Suchlauf) drücken.</li> <li>5) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>6) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal aussuchen und "OK" drücken (bei weiteren Konflikten Operation wiederholen).</li> <li>7) "Grüne-Taste" drücken (um die Kanäle der TV-Liste hinzuzufügen).</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) "Exit" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur LÖSCHUNG DER LISTEN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Kanal" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanal-löschen" wählen und "OK" drücken (falls erforderlich PIN "0000" eingeben).</li> <li>4) "Grüne-Taste" auf Fernbedienung drücken (um alle Kanäle auszuwählen).</li> <li>5) "OK" drücken (um die Kanalliste zu löschen).</li> <li>6) "Exit" auf der Fernbedienung drücken.</li> </ol>
--------------	--	--------------	--	--

Humax	DTS 9000 B DTS 9000 N	Humax	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionate "ricerca canale terrestre" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "Salva" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Suchlauf-terrestrische-Kanäle" wählen und "OK" oder "Pfeil nach rechts" drücken.</li> <li>5) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "OK" oder "Pfeil nach rechts" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "Speichern" wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Exit" drücken.</li> </ol>
-------	--------------------------	-------	---	--

Humax	DTT 4000 (*) DTT 4100 DTT 4500 DTT 5000 (*) LIT 17 DTT LIT 26 DTT LIT 26 TPVR LIT 32 TPVR LIT 40 TPVR	Humax	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (si consiglia di eseguire la procedura di SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE LISTE).</i></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "elaborazione canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "elaborazione elenco canali" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>4) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>5) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "TV" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Seleziona tutto" e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Cancella" e premere "OK"</li> <li>9) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>10) Selezionare "Radio" e premere "OK"</li> <li>11) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>12) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>13) Selezionare "Cestino" e premere "OK"</li> <li>14) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>15) Premere "freccia a sinistra"</li> <li>16) Premere "OK" per salvare le modifiche</li> </ol>	<p><i>Anmerkung: Für diese Modelle muss man vor Beginn der Abstimmung die zuvor gespeicherten "Kanal-Listen" löschen (wir empfehlen das Verfahren der Abstimmung mit Löschung der Listen durchzuführen).</i></p> <p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG MIT LÖSCHUNG DER LISTEN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" (oder "DTV-Setup" für die Modelle LIT xx) auf der Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Kanäle-bearbeiten" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanallisten-bearbeiten" wählen und "Pfeil nach rechts" oder "OK" drücken.</li> <li>4) PIN "0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>5) "Gruppe" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "TV" wählen und "OK" drücken.</li> <li>7) "Alles-auswählen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Löschen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>9) "Gruppe" wählen und "OK" drücken.</li> <li>10) "Radio" wählen und "OK" drücken.</li> <li>11) Punkte 7 und 8 wiederholen.</li> <li>12) "Gruppe" wählen und "OK" drücken.</li> <li>13) "Papierkorb" wählen und "OK" drücken.</li> <li>14) Punkte 7 und 8 wiederholen.</li> <li>15) "Pfeil nach links" drücken.</li> <li>16) "OK" drücken (um Änderungen zu speichern).</li> </ol>
-------	---	-------	---	---

	<p>17) Premere "MENU" sul telecomando          18) Premere "OK" per avviare la "ricerca canali"          19) Attendere fine ricerca          20) Premere "OK"          21) Premere "Exit" o "MENU"</p> <p><i>Nota: nel caso di "prima" installazione (decoder collegato per la prima volta) può essere eseguita la procedura seguente (più semplice).</i></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE <u>SENZA</u> CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <p>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando          2) Selezionare "sistema" (oppure "installazione" per il modello 4100) e premere "OK"          3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)          4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"          5) Attendere fine ricerca          6) Selezionare "Salva" e premere "OK"          7) Premere "Exit"</p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.          2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"          3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente          4) Selezionare "Ricerca manuale" e premere "freccia a destra" oppure "OK"          5) Selezionare "Frequenza" e premere "freccia a destra" oppure "OK"          6) Inserire la frequenza              "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7)              "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9)          e premere "OK"</p>	<p>17) "Menü" auf Fernbedienung drücken.          18) "OK" drücken (um die "Kanalsuche" zu starten).          19) Ende des Suchlaufs abwarten.          20) "OK" drücken.          21) "Exit" oder "Menü" drücken.</p> <p><b>Anmerkung: Bei einer Erstinstallation (Decoder zum ersten mal angeschlossen) kann das nachstehende (vereinfachte) Verfahren angewendet werden.</b></p> <p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG <u>OHNE</u> LÖSCHUNG DER LISTEN</b></p> <p>1) "Menü" (oder "DTV-Setup" für die Modelle LIT xx) auf der Fernbedienung drücken.          2) "System" (oder "Installation" für das Modell 4100) wählen und "OK" drücken.          3) PIN "0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).          4) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "Pfeil nach rechts" oder "OK" drücken.          5) Ende des Suchlaufs abwarten.          6) "Speichern" wählen und "OK" drücken.          7) "Exit" drücken.</p> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <p>1) "Menü" (oder "DTV-Setup" für die Modelle LIT xx) auf der Fernbedienung drücken.          2) "Installation" wählen und "OK" drücken.          3) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).          4) "Manuelle-Suche" wählen u. "Pfeil nach rechts" oder "OK" drücken.          5) "Frequenz" wählen und "Pfeil nach rechts" oder "OK" drücken.          6) Frequenz eingeben;              "191500" (falls die Gemeinde Raiuno digital auf Kanal E7 empfängt)              "205500" (falls die Gemeinde Raiuno digital auf Kanal E9 empfängt)          und "OK" drücken.          7) "Suchlauf" und "OK" drücken.          8) Ende des Suchlaufs abwarten.</p>
--	---	---

		7) Selezionare "Ricerca" e premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Se la ricerca ha successo ("salva" è già selezionato), premere "OK" 10) Premere "Exit"	9) Bei erfolgreichem Suchlauf ("Speichern" ist schon eingestellt) "OK" drücken. 10) "Exit" drücken.
--	--	--	---

<b>Hyundai</b>	<i>MHP 9000</i>	Hyundai	<b><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></b> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "settagli di fabbrica" e premere "OK" 4) Per confermare premere "OK" 5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando. 6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK" 7) Per confermare premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "Exit" (3 volte)	<b><i>Verfahren zur ABSTIMMUNG</i></b> 1) "Menü" auf Fernbedienung drücken. 2) "Installation" wählen und "OK" drücken. 3) "Werkseinstellungen" wählen und "OK" drücken. 4) Zum Bestätigen "OK" drücken. 5) Sprache "Italien" und Netz "Italy" mittels der Pfeile auf der Fernbedienung einstellen. 6) "Einstellungen-OK" wählen und "OK" drücken. 7) Zum Bestätigen "OK" drücken. 8) Ende des Suchlaufs abwarten. 9) "Exit" (3-mal) drücken.
----------------	-----------------	---------	---	---

<b>IRRADIO</b> (Melchioni)	<i>DTI-3800</i> <u><i>DTI-3820</i></u>	Tele System	<b><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></b> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" . 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu	<b><i>Verfahren zur ABSTIMMUNG</i></b> 1) "Menü" auf Fernbedienung drücken. 2) "Installation" wählen und "OK" drücken. 3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken. 4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken. 5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken. 6) Ende des Suchlaufs abwarten. 7) "OK" drücken. 8) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links für die automatische Anordnung der Kanäle wählen. 9) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal wählen und "OK" drücken. 10) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).
-------------------------------	---	-------------	--	---

<b>Kathrein</b> (Sira)	<b>UFT 673 SI</b>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK".</li> <li>3) Inserire PIN "1234".(se non modificato dall'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK".</li> <li>5) Selezionare "Ricerca Prima Installazione" e premere "OK".</li> <li>6) A fine ricerca confermare premendo "OK".</li> <li>7) Posizionarsi con il cursore destro su "SI" (per ordinamento LCN) e premere "OK".</li> <li>8) Premere "Exit".</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Kanalsuchlauf" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Suchlauf-Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Am Ende des Suchlaufs - mittels "OK" drücken - bestätigen.</li> <li>7) Mit dem rechten Cursor auf "Ja" positionieren (für den LCN-Auftrag) und "OK" drücken.</li> <li>8) "Exit" drücken.</li> </ol>
	<b>UFT 591 SI</b>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK".</li> <li>3) Inserire PIN "1234".(se non modificato dall'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK".</li> <li>5) Selezionare "Reinstalla" e premere "OK".</li> <li>6) A fine ricerca confermare premendo "OK".</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Automatische-Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Neuinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Am Ende des Suchlaufs - mittels "OK" drücken - bestätigen.</li> </ol>

<p><b>Lenoir</b></p>	<p><i>T3010MHP</i></p>	<p>Homecast</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Neuinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf der Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Manuelle-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Frequenz-MHz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls die Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500" (falls die Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>6) "Bandbreite-MHz" wählen, "7 MHz" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "OK" drücken und Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol>
----------------------	------------------------	-----------------	---	--

<p><b>Mediasat</b> (Mediasat)</p>	<p><b><u>DIGIFOX</u></b> <b><u>TIVUBOX</u></b></p>	<p>Humax</p>	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</b></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) ) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "Conflitto LCN", selezionare il canale desiderato e premere "OK". (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV.</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol>	<p><b>Anmerkung: Für diese Modelle könnte es - vor Beginn der Abstimmung - notwendig sein, eine Löschung der zuvor gespeicherten "Kanal-Listen" durchzuführen (siehe Verfahren zur Löschung der Listen); dies nur falls es sich nicht um eine Erstinstallation handelt.</b></p> <p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "System" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken. (falls erforderlich PIN "0000" eingeben).</li> <li>4) "Rote-Taste" auf Fernbedienung (für den automatischen Kanal-Suchlauf) drücken.</li> <li>5) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>6) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal aussuchen und "OK" drücken (bei weiteren Konflikten Operation wiederholen).</li> <li>7) "Grüne-Taste" drücken (um die Kanäle der TV-Liste hinzuzufügen).</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) "Exit" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur LÖSCHUNG DER LISTEN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Kanal" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanal-löschen" wählen und "OK" drücken (falls erforderlich PIN "0000" eingeben).</li> <li>4) "Grüne-Taste" auf Fernbedienung drücken (um alle Kanäle auszuwählen).</li> <li>5) "OK" drücken (um die Kanalliste zu löschen).</li> <li>6) "Exit" auf der Fernbedienung drücken.</li> </ol>
---------------------------------------	--	--------------	---	---

<b>Mediasoft</b>	<i>HST2000-MHP</i>	Hyundai	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"</li> <li>4) Per confermare premere "OK"</li> <li>5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando.</li> <li>6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"</li> <li>7) Per confermare premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Werkseinstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) Zum Bestätigen "OK" drücken.</li> <li>5) Sprache "Italien" und Netz "Italy" mittels der Pfeile auf der Fernbedienung einstellen.</li> <li>6) "Einstellungen-OK" wählen und "OK" drücken.</li> <li>7) Zum Bestätigen "OK" drücken.</li> <li>8) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>9) "Exit" (3-mal) drücken.</li> </ol>
------------------	--------------------	---------	--	--

<b>Metronic</b>	<i>Tidder</i>	Sagem	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben und "OK" drücken.</li> <li>4) "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Automatische-Abstimmung" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Zum Bestätigen "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur Numerierung der Kanäle</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben und "OK" drücken.</li> <li>4) "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Numerierung der Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "Verwaltung-automatische-Numerierung" wählen.</li> <li>7) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Scan" abwarten und "Exit" drücken.</li> </ol>
-----------------	---------------	-------	--	---

<b>Motorola</b>	<b>MDV2000T</b>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><i>Anmerkung: Falls der Decoder die Kanäle E7 und E9 vom Band III VHF nicht abstimmen kann, sollte man das halbautomatische Verfahren des Modells ADB I-CAN 3000T anwenden.</i></p>
-----------------	-----------------	-----	--	---

<b>Nokia</b>	<b>Mediamaster 310 T (*)</b>	Nokia	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Navi" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Premere "OK" (2 volte)</li> <li>4) Selezionare "lingua" ed impostare italiano attraverso le frecce</li> <li>5) Selezionare "paese" ed impostare italia attraverso le frecce</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK" (2 volte)</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Navi" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "OK" (2 mal) drücken.</li> <li>4) "Sprache" wählen und "Italienisch" mittels der Pfeile eingeben.</li> <li>5) "Land" wählen und "Italien" mittels der Pfeile eingeben.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>9) "OK" (2-mal) drücken.</li> </ol>
--------------	------------------------------	-------	--	---

<b>Nordmende</b>	T3010 MHP (*)	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Neuinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf der Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Manuelle-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Frequenz-MHz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls die Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500" (falls die Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>6) "Bandbreite-MHz" wählen, "7 MHz" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "OK" drücken und Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol>
------------------	------------------	----------	---	--

Philips	DTR4610 DTR4610/08 DTR4610/28 DTR6600/08 (*) DTR6600/00 DTR6610 DTR6610/00 DTR6610/08	Philips	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricarica tutti gli elenchi canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b>                  Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Alle-Kanallisten-laden" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur halbautomatischen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b>                  Vor Beginn der Abstimmung ist die Eingabe des Landes (Schweden) notwendig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Land" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Schweden" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
Philips	DTR2610 DTR2610/08 DTR2610/24 DTR2610/28 (*) DTR220/24	Philips	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "installazione canali" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "Back"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-aller-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "Back" drücken.</li> <li>8) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>

Planet (Fracarro)	<u>PL7100MHP</u> (*)	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>9) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur halbautomatischen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <p>Vor Beginn der Abstimmung ist die Eingabe des Landes (Schweden) notwendig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Land" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Schweden" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
----------------------	----------------------	-----	--	---

Sagem	ITD 67 IT ITD70 (*) ITD70B	Sagem	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Salvare elenco canali selezionando "SI" e premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE (AUTOMATICA) DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol> <p><b>SINTONIZZAZIONE per la ricezione dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p><b>NOTA: Con la versione software S659 il decoder NON è in grado di sintonizzare questi canali. E' necessario effettuare un aggiornamento alla versione 0665.</b></p> <p>L'aggiornamento è disponibile a partire da lunedì .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul mux2 di Rai (Rai Gulp, Rai4, ....) tutti i giorni 24h su 24h</li> <li>- sui canali MEDIASET PREMIUM tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 22:00</li> <li>- sui canali LA7 Cartapiù nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle ore 1:00 alle ore 6:00.</li> </ul>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben und "OK" drücken.</li> <li>4) "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Automatische-Abstimmung" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Zum Bestätigen "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "Ja" wählen und "OK" drücken (um die Kanalliste abzuspeichern).</li> </ol> <p><b>Verfahren zur (AUTOMATISCHEN) NUMERIERUNG der Kanäle</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben und "OK" drücken.</li> <li>4) "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Numerierung der Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "Verwaltung-automatische-Numerierung" wählen.</li> <li>7) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links wählen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Scan" abwarten und "Exit" drücken.</li> </ol> <p><b>ABSTIMMUNG für die Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <p><b>Hinweis: Mit der Software-Version S659 ist der Decoder nicht in der Lage diese Kanäle abzustimmen. Daher ist es notwendig eine Aktualisierung hin zur Version 0665 durchzuführen.</b></p> <p>Die Aktualisierung ist ab Montag, ..... verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf "Mux2" von Rai (Rai Gulp, Rai4, ....) alle Tage/24h.</li> <li>- Auf den "Mediaset-Premium" Kanälen; alle Tage von 18.00 bis 22.00 Uhr.</li> <li>- Auf den "La7-Cartapiù" Kanälen; jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag von 01.00 bis 06.00 Uhr.</li> <li>-</li> </ul>
-------	----------------------------------	-------	--	--

		<p><b>Procedura di AGGIORNAMENTO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sintonizzarsi su uno dei canali suddetti nelle fasce di orario indicate;</li> <li>2) Premere il tasto "MENU" presente sul telecomando, e attendere la schermata "MENU PRINCIPALE"</li> <li>3) Scegliere la voce "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando per confermare;</li> <li>4) Inserire il codice "1234" (se non è stato personalizzato) e premere il tasto "OK" sul telecomando per confermare;</li> <li>5) Selezionare la voce "IMPOSTAZIONI APPARECCHIO" e premere il tasto "OK" sul telecomando per confermare;</li> <li>6) Selezionare la voce "AGGIORNAMENTO SOFTWARE" e premere il tasto "OK" sul telecomando per confermare;</li> <li>7) ATTENDERE LE INDICAZIONI CHE APPARIRANNO SULLO SCHERMO DEL TELEVISORE (LA PROCEDURA POTREBBE RICHIEDERE ANCHE 15 MINUTI)</li> <li>8) Dopo aver effettuato l'aggiornamento sarà necessario avviare la procedura di SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA dei canali.</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur AKTUALISIERUNG:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sich auf einen dieser Kanäle zu den angegebenen Zeiten abstimmen.</li> <li>2) Vorhandene "Menü-Taste" auf der Fernbedienung drücken und die Anzeige "Hauptmenü" abwarten.</li> <li>3) Den Punkt "Installation" wählen und "OK" auf der Fernbedienung - zur Bestätigung - drücken.</li> <li>4) Den Code "1234" (falls er nicht personalisiert wurde) eingeben und "OK" auf der Fernbedienung - zur Bestätigung - drücken.</li> <li>5) Den Punkt "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" auf der Fernbedienung - zur Bestätigung - drücken.</li> <li>6) Den Punkt "Software-Aktualisierung" wählen und "OK" auf der Fernbedienung - zur Bestätigung - drücken.</li> <li>7) Die Angaben abwarten, welche auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheinen werden (dieses Verfahren könnte auch 15 Minuten in Anspruch nehmen).</li> <li>8) Nachdem die Aktualisierung vorgenommen wurde, ist es Notwendig, das Verfahren der "Automatischen Abstimmung der Kanäle" zu starten.</li> </ol>
--	--	---	---

<p><b>Samsung</b></p>	<p>DTB-9500F DTB-S500F (*) DTB-S501E</p>	<p>Samsung</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu principale</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>	<p><i>Anmerkung: Für diese Modelle ist es notwendig, vor Beginn der Abstimmung eine Löschung der zuvor gespeicherten "Kanal-Listen" durchzuführen (siehe Verfahren zur Löschung der Listen); dies nur falls es sich nicht um eine Erstinstallation handelt.</i></p> <p><b>Verfahren zur LÖSCHUNG DER LISTEN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Kanal-Organisation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Alle Kanäle löschen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) Zum Bestätigen "OK" drücken.</li> <li>6) "Exit" drücken (um zurück zum Hauptmenü zu gelangen).</li> </ol> <p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>2) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>3) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "OK" drücken.</li> <li>5) Ende des Suchlaufs abwarten und "OK" drücken.</li> <li>6) "Exit" (3-mal) drücken.</li> </ol>
-----------------------	--	----------------	--	--

	<p><b>DTB- B570EXET</b></p>	<p>Samsung</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu principale</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "manuale scansione"</li> <li>4) Selezionare "frequenza del canale" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "intervallo di sicurezza", scegliere "1/32" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "modalita' FTT", scegliere "AUTO" o "8K" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>	<p><i>Anmerkung: Für diese Modelle ist es notwendig, vor Beginn der Abstimmung eine Löschung der zuvor gespeicherten "Kanal-Listen" durchzuführen (siehe Verfahren zur Löschung der Listen); dies nur falls es sich nicht um eine Erstinstallation handelt.</i></p> <p><b>Verfahren zur LÖSCHUNG DER LISTEN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Kanal-Organisation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>4) "Alle Kanäle löschen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) Zum Bestätigen "OK" drücken.</li> <li>6) "Exit" drücken (um zurück zum Hauptmenü zu gelangen).</li> </ol> <p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>2) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>3) "Automatischer-Suchlauf" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "OK" drücken.</li> <li>5) Ende des Suchlaufs abwarten und "OK" drücken.</li> <li>6) "Exit" (3-mal) drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>2) "PIN 0000" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert).</li> <li>3) "Manuelle-Suche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanal-Frequenz" wählen, Frequenz eingeben; "191500" (falls die Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500" (falls die Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>5) "Bandbreite" wählen, "7 MHz" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>6) "Guard-Interval" wählen, "1/32" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "Modus-FTT" wählen, "Auto" oder "8K" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> </ol>
--	---------------------------------	----------------	---	--

<p><b>SIEMENS</b></p>	<p><b>THINBOX</b></p>	<p>Access Media</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza  "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7)  "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9)  e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Abstimmung-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Automatisches-Abstimmen" wählen u. "OK" drücken.</li> <li>4) "OK" zur Bestätigung drücken.</li> <li>5) Ende der Suche abwarten.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG zum Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Abstimmung-Kanäle" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Digitale-manuelle-Abstimmung" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Abstimmung-Frequenz" wählen, Frequenz eingeben;  "191500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt)  "205500" (falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt)  und "OK" drücken.</li> <li>5) "Bandbreite" wählen, 7 MHz aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>6) "Guard-Interval" wählen, "1/32" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>7) "Transmission-Mode" wählen, "8K" aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>8) "Abstimmen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>9) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>10) "OK" drücken.</li> </ol>
-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---

<p><b>Strong</b> (Fracarro)</p>	<p><u><b>SRT5500MHP</b></u> (*) <u><b>SRT5505MHP</b></u> (*) <u><b>SRT5506MHP</b></u> <u><b>SRT5507MHP</b></u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur halbautomatischen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <p>Vor Beginn der Abstimmung ist die Eingabe des Landes (Schweden) notwendig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Land" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Schweden" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
-------------------------------------	--	------------	--	---

<p><b>Technoit</b></p>	<p><b><u>Facile 123*</u></b></p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata <i>"Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?"</i> scegliere "NO" selezionare il programma desiderato e premere "OK" (ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti)</li> <li>7) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK"</li> </ol> <p><i>NOTA: versione software provata Download ID 832</i></p>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken und Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>6) Falls die Anzeige "Konflikt bei Numerierung der Kanäle, soll eine automatische Auflösung durchgeführt werden?" erscheint; "Nein" wählen, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken (bei weiteren Konflikten Operation wiederholen).</li> <li>7) Falls die Anzeige "Kanalliste speichern" erscheint, "Ja" wählen und "OK" drücken.</li> </ol> <p><i>Hinweis: Bewährte Software-Version, Download ID 832.</i></p>
------------------------	----------------------------------	--	---

Tele System	<u>TS 7.0 DT (*)</u> <u>TS 7.7 DT</u> <u>TS 7000 MHP</u> <u>TS 7200 MHP</u> <u>TS 7700 MHP</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" . (Se l'utente non opera la selezione, dopo pochi secondi il ricevitore opererà la scelta in automatico.)</li> <li>7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>8) Premere "OK".</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "System" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Rote-Taste" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>5) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>6) Im Falle von einem "LCN-Konflikt" den gewünschten Kanal aussuchen, die "Rote-Taste" drücken und mit "OK" bestätigen (falls der Benutzer keine Auswahl trifft, wird der Decoder automatisch nach wenigen Sekunden die Auswahl durchführen).</li> <li>7) "Grüne-Taste" drücken um die gefundene Kanäle der Liste hinzuzufügen.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol>
	<u>TS 7.1 DT</u> <u>TS 7.2 DT (*)</u> <u>TS 7.3 DT (*)</u> <u>TS 7.4 DT (*)</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links für die automatische Anordnung der Kanäle wählen.</li> <li>9) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal wählen und "OK" drücken.</li> <li>10) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol>

<b>Thomson</b>	<b><u>DTI3000</u></b>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
----------------	-----------------------	-----	---	--

<b>UNITED</b>	<b><u>DWBT8092</u></b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK" per avviare la sintonizzazione</li> <li>7) Premere "OK" per effettuare la memorizzazione</li> <li>8) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Geräte-Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "OK" drücken (um Abstimmung zu starten).</li> <li>7) "OK" drücken (um die Speicherung auszuführen).</li> <li>8) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol>
---------------	------------------------	--	--	---

Winbox	<u>DT 3000</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca singolo canale" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare " frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links für die automatische Anordnung der Kanäle wählen.</li> <li>9) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal wählen und "OK" drücken.</li> <li>10) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol> <p><b>Verfahren zur manuellen ABSTIMMUNG zum Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuchlauf" wählen, und "OK" drücken.</li> <li>5) "Kanalsuchlauf einzeln" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "Frequenz-MHz" wählen, Frequenz eingeben; "191500"(falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E7 empfängt) "205500"(falls d. Gemeinde Raiuno digital a. Kanal E9 empfängt) und "OK" drücken.</li> <li>7) "Bandbreite-MHz" wählen, 7 MHz aussuchen und "OK" drücken.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>10) "OK" drücken.</li> </ol>
--------	----------------	-------------	--	--

<p><b>Worldsat</b> (Fracarro)</p>	<p><u><b>DT5200</b></u> <u><b>DT5300</b></u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Kanalsuche" wählen "OK" drücken.</li> <li>4) "Neuinstallation-Kanalliste" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "OK" drücken.</li> <li>5) Für die automatische Anordnung der Kanäle die "Automatische-Numerierung-Kanäle" wählen, andernfalls "Normale-Numerierung-Kanäle" wählen.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls die Anzeige "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol> <p><b>Verfahren zur halbautomatischen ABSTIMMUNG für den Empfang der Kanäle E7 und E9 (Band-III-VHF)</b></p> <p>Vor Beginn der Abstimmung ist die Eingabe des Landes (Schweden) notwendig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "Einstellungen" wählen und "OK" drücken.</li> <li>4) "Land" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Schweden" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) "OK" drücken.</li> <li>7) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>8) "OK" drücken.</li> <li>9) Falls "Kanalkonflikt" erscheint, das gewünschte Programm aussuchen und "OK" drücken. Andernfalls wird jedoch nach einigen Sekunden das erste Programm der Liste ausgewählt.</li> <li>10) "Exit" oder "Menü" drücken.</li> </ol>
---------------------------------------	--	------------	--	---

<b>ZODIAC</b> (Melchioni)	<u>DZR-1800DTT</u> <u>DZR-1810DTT</u> <u>DZR-2000DTT</u> <u>DZR-2001DTT</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK".</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>	<p><b>Verfahren zur ABSTIMMUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Menü" auf Fernbedienung drücken.</li> <li>2) "Installation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>3) "PIN 1234" eingeben (wenn nicht vom Benutzer abgeändert) und "OK" drücken.</li> <li>4) "Kanalsuche" wählen und "OK" drücken.</li> <li>5) "Erstinstallation" wählen und "OK" drücken.</li> <li>6) Ende des Suchlaufs abwarten.</li> <li>7) "OK" drücken.</li> <li>8) "Ja" mit den Pfeilen rechts/links für die automatische Anordnung der Kanäle wählen.</li> <li>9) Falls "Konflikt-LCN" erscheint, den gewünschten Kanal wählen und "OK" drücken.</li> <li>10) "Exit" drücken (um das "Menü" zu verlassen).</li> </ol>
------------------------------	--	----------------	--	--

\* Nota: I modelli con l'asterisco sono stati provati direttamente nei laboratori FUB, per gli altri si è fatto riferimento al manuale del decoder o alla relativa omogeneità con gli altri modelli dello stesso costruttore.

\* Hinweis: Die Modelle mit dem "Sternchen" wurden direkt in den FUB-Laboren getestet; für die anderen wurde das Handbuch des Decoders oder ähnlicher Modelle desselben Herstellers herangezogen.